

## Huuhtelu ei toimi

### Häiriö

### Syy

### Toimenpiteet

#### 1. Iso huuhtelu ei käynnisty

Vasen säätötappi liukunut liiaksi alas.

Sininen uimuritanko murtunut.  
(Vipupainike on vinossa)

Keltainen lukitusrengas ei ole painettu alas. (Kansi löysällä)

Kansimutteri löysällä. (Kansi löysällä)

Nosta säätötappi ja säädä uudelleen. *Sivu 12.*

Vaihda sininen tanko.  
(ks. ohje 01.0303.189 tai 01.0002.41)

Paina alas ensiksi venttiili ja sen jälkeen lukitusrengas. Säädä säätötappi. *Sivu 12.*

Kiristä kansimutteria kunnes kuuluu napsahdus. Säädä säätötappi. *Sivu 12.*

#### 2. Pieni huuhtelu ei käynnisty

Oikea säätötappi painettu liian alas.

Sininen uimuritanko murtunut.  
Vippupainike on vinossa.

Keltainen lukitusrengas ei ole painettu alas. (Kansi löysällä)

Kansimutteri löysällä. (Kansi löysällä)

Vesimäärä säädetty liian pienelle.

Nosta säätötappi ja säädä uudelleen. *Sivu 12.*

Vaihda sininen tanko.  
(ks. ohje 01.0303.189 tai 01.0002.41) *Sivu 12.*

Paina alas ensiksi venttiili ja sen jälkeen lukitusrengas. Säädä säätötappi. *Sivu 12.*

Kiristä kansimutteria kunnes kuuluu napsahdus. Säädä säätötappi. *Sivu 12.*

Säädä sinisen tangon uimuria alaspäin. *Sivu 2.*

#### 3. Sininen uimuritanko murtunut

(Oire)

Iso huuhtelu ei käynnisty.

Pieni huuhtelu täysin toimimaton.

Vipupainike on vinossa.

Vaihda sininen uimuritanko.  
(ks. ohje 01.0303.189 tai 01.0002.41)

#### 4. Vipupainike on vinossa

Toinen säätötappi tai molemmat säädetty liian alas.

Sininen uimuritanko murtunut.

Tarkista säätötappien säätö. *Sivu 12.*

Vaihda sininen uimuritanko.  
(ks. ohje 01.0303.189 tai 01.0002.41)

#### 5. Säiliö ei täyty

Riittämätön vedenpaine.

Sulkuventtiilin yläpuolella oleva seula on tukossa.

Pieni uimuri säädetty liian korkealle, t.s. pieni huuhtelu liian vähäisellä vesimäärällä.

Tarkista vedenpaine. Ota yhteys LVI-asiantuntijaan.

Sulje sulkuventtiili, kierrä mutteri auki ja puhdista seula. *Sivu 7.*

Säädä käyttöohjeisiin painetun taulukon mukaisesti. Säädetään alaspäin. *Sivu 2.*

# Trevi E WC vianetsintätaulukko

2(2)

12.02.2004

Versio 2

## Vesi vuotaa kulhoon

Häiriö

Syy

Toimenpiteet

6. Säiliö täyttyy jatkuvasti

Venttiilin sulkumäntä jumiutunut. (liikkuu huonosti)

Voimakas vuoto pohjaventtiilissä.

Erittäin korkea vedenpaine 8-10 baria.

Puhdista sulkumäntä ja voitele O-rengas O-rengasrasvalla, tai vaihda täyttö-venttiilin uimuri sarjaan no. 63405. *Sivu 8.*

Tarkista venttiili. *Sivu 10.*

Vaihda uimuri sarjaan, no. 63405. (pitkä varsi) *Sivu 8.*

7. Säiliö täyttyy jaksoittain

Säätötapit säädetty liian korkealle.

Pohjaventtiilin tiiviste on viallinen, tai venttiilin tiiviste taipuu (pieni huuhtelu).

Kansimutteri liian kireällä. (nostaa pohjaventtiiliä)

Vuoto pohjaistukassa tai vihreässä ylivuotoputkessa. (halkeama)

Paina säätötapit alas ruuvitaltalla. Tarkista, että säätötapin vällys on 1-3 mm. *Sivu 12.*

Vaihda tiiviste, no. 64444. *Sivu 10.*

Kierrä mutteria auki runsaat puoli kierrosta. *Sivu 8.*

Vaihda viallinen osa. *Sivu 10.*

8. Venttiili "murisee"

Riittämätön vällys jommassakummassa säätötapissa, t.s. tapit on asennettu liian korkealle. Pohjaventtiilissä piilovuoto.

Tarkista säätötappien säätö ja vällys. Mikäli ei välystä ole, löysää kannen mutteria puoli kierrosta. *Sivu 12.*

9. Vesivuoto säiliön ja kulhon välissä

Huuhteluputki puuttuu tai on vääntynyt asennettaessa.

Irroita säiliö ja sijoita huuhteluputki paikoilleen.

10. Vesivuoto sulku-venttiilin yläpuolella

Tulonipan O-rengas viallinen.

Vaihda tuloläpivienti, no. 63401

JM 02.04.2003

Sivuviittaukset ovat Trevi E WC Käyttö-,asennus- ja huolto-ohjeesta.

**HUOM! Venttiili toimii ainoastaan paikoilleen asennettuna.**